

Pour le rodage, alors pour ma part :

De 0 à 100 km : 5000 trs/min soit 50 km/h.

De 100 à 500 km : 5000 à 7000 trs/min en variant de 500 trs tous les 100 km ma vitesse de croisiere soit a 200 km j etais à 5500 trs/min à 300 km à 6000 trs/min à 400 km 6500trs/min et a 500 km 7000 trs/min.

De 500 à 1000 km : 7000 à 8000trs/min soit entre 70/80 km/h max.

Puis de 1000 à 1500 km : 100trs/min de plus tous les 100 km.

Soit en vitesse

de 0 à 100 km a 50km/h

de 100 à 500 km 60 a 70 km/h

de 500 à 1000 km de 70 a 80 km/h avec des pointes sur 1/2 km tous les 100 bornes de 10 km/h de plus que la moyenne

et ensuite jusqu'à 1500 km, 10 km/h de plus tous les 100 km

En reponse aux questions souvent revenues sur le rodage. Attention rodage avec une configuration origine pour la transmission

Tuto proposé par Mick53