

En complément au tuto sur la soudure, une astuce pour remplacer les pions de clipsage sur les carters en ABS. On peut bien sûr poser des attaches 1/4 de tour (dites Dzus) ; mais c'est plus complexe.

Il vous faut des attaches pour colliers Rilsan (Colson) à piquer dans les murs. Ca coute quelques centimes pièce :



*Le paquet de 10 vous fera un bon moment !*

Il vous faudra une pincée de mat de verre pour passer une mèche dans la base du pion (j'ai pas dit dans la fesse du pion ! 🤪) :



*Etirer les brins de chaque coté.*

Un grosse noix de choucroute (résine + fibre) à imprégner tout autour du pion sur les fibres de renfort :



*Bien mélanger les fibres et la résine autour.*

Une demi-heure après, c'est prêt à monter :



*Ce n'est pas très joli, mais ça sauve une pièce introuvable !*

Bonne route à tous.

Tuto réalisé par [comet GT air](#)